

Drezy a batérie je potrebné vhodným spôsobom ošetrovať. Najlepším spôsobom, ako Váš drez udržať čistý, je pravidelné umývanie riadu, kvalita vody však môže spôsobiť zanášanie drezu vodným kameňom a teda negatívne ovplyvniť jeho vzhľad. Drezy je pre udržanie dokonalého vzhľadu potrebné aspoň raz za týždeň vyčistiť vhodným čistiacim prostriedkom, pravidelnú údržbu si vyžadujú aj vodovodné batérie. Prosíme Vás, prečítajte si dôsledne nasledujúce pokyny, pretože

**AK JE POŠKODENIE DREZU SPÔSOBENÉ NEDOSTATOČNOU ALEBO NESPRÁVNOU ÚDRŽBOU, PRÍPADNE JE DREZ POŠKODENÝ PÔSOBENÍM CHEMIKÁLIÍ, ZÁRUKA NA DREZ ZANIKÁ.**

**FRANKE – fragranitové a Tectonite drezy**

U fragranitových dreзов a dreзов Tectonite je možné na čistenie použiť pri pravidelnej údržbe bežné tekuté čistiace prostriedky, krémy, pasty a suché prášky, najlepšie však aktívny čistič Franke TWISTER. Nepoužívajte také čistiace prostriedky, ktoré by mohli drez poškriabať. Po použití drez vždy umyte a vytrite dosucha.

Usadzovaním vodného kameňa, najmä v oblastiach s tvrdou vodou, sa na dreze môžu objaviť šedé alebo inak zafarbené škvrny. Usadeniny sú častokrát zafarbené napríklad čajom, kávou, červeným vínom a podobne, a tým kazia vzhľad drezu. Vodný kameň je možné odstrániť bežnými prostriedkami na odstraňovanie vodného kameňa (nie čističom odpadů). Je možné použiť aj octový roztok (1 diel octu + 3 diely vody) alebo drez potrieť rozkrojeným citrónom. Takto uvoľnené usadeniny sa dajú jednoduchšie odstrániť pomocou špongie a čistiaceho prostriedku na drez.

Pokiaľ sa škvrny nedajú bežne odstrániť, naplňte drez roztokom tvoreným z 1 dielu bielidla alebo biologického pracieho prostriedku a 40 dielov vody. Roztok nechajte pôsobiť cez noc, potom drez vypustite, opláchnite a vytrite dosucha. Postup nie je vhodný na časté opakovanie. Odstránenie hrubého nánosů vodného kameňa môže byť dlhodobou záležitosťou.

Nepoužívajte na drez drôtenku alebo kovovú špongiu, zanechávajú na povrchu drezu kovové stopy, podobne ako hrnce a panvice. Kovové stopy sa dajú odstrániť pomocou Franke TWISTERu a drsnejšej strany špongie na riad.

Nenechávajte v dreze dlhšiu dobu mokré utierky, špongie či podložky. Zadržávajú vodu, ktorá prispieva k vzniku nánosů vodného kameňa.

Drez NIKDY nesmie prísť do styku s koncentrovanými bieliacimi prostriedkami, a produktami obsahujúcimi chlór, kyselinami (napr. odstraňovač vodného kameňa z rýchlovarných kanvíc), hydroxidom sodným (čističe odpadů), čistiacimi prostriedkami na rúry a kyslíčnikom uhličítým. Vyššie uvedené chemikálie môžu spôsobiť odfarbenie drezu.

Nekrájajte potraviny na dreze.

Nenechávajte horúce hrnce chladnúť priamo v dreze.

**FRANKE – nerezové drezy**

Drez pred prvým použitím dôkladne umyte čističom Franke TWISTER alebo iným čističom vhodným na nerezové drezy, nakoľko je na dreze nanosená ochranná vrstva viažuca masťotu a nečistoty. Po bežnom použití je postačujúce drez utrieť vlhkou handričkou so saponátom na umývanie riadu, opláchnuť a utrieť dosucha. V oblastiach s tvrdou vodou sa môže tvoriť na povrchu matný film, ktorý je možné odstrániť prípravkom Franke TWISTER.

Nerezové drezy nehrdzavejú, napriek tomu sa na nich však môžu objaviť hrdzavé škvrny. Vo všeobecnosti to je spôsobené nečistotami usadenými v potrubí alebo na perlátore vodovodnej

batérie. Tieto nečistoty sa následne môžu usadiť na dreze a hrdzavieť, stačí ich však očistiť – drez nebude poškodený.

Nenechávajte v dreze dlhšiu dobu mokré utierky, špongie či podložky. Zadržávajú vodu, ktorá prispieva k vzniku nánosov vodného kameňa.

Nerezové drezy nikdy nečistite drsnou stranou špongie, drôtenkou či prostriedkami s abrazívnymi časticami, pretože poškriabete povrch drezu. V týchto škrabancoch sa bude následne rýchlejšie usádzať vodný kameň.

Nerezový povrch drezu môže byť poškodený čističom striebra, bielidlami a kyselinami.

### **FRANKE – údržba batérií**

Povrch batérie treba ošetrovať výhradne s použitím jemnej hubky alebo utierky a čistiaceho prostriedku pre domácnosť bez abrazívnych častíc alebo mydlovým roztokom. Na čistenie sa nesmú používať mechanické čistiace prostriedky (jemné zrnká batériu poškriabu), čistiace prostriedky s obsahom kyselín vrátane octu.

Odolnejšie vápenaté usadeniny (vodný kameň) je z kuchynskej batérie možné odstrániť napríklad pomocou prostriedku Blanco ANTIKALK (alebo iného prostriedku určeného na odstraňovanie vodného kameňa od ostatných výrobcov), ktorý sa po čistení opláchnie čistou vodou. Batériu je následne potrebné vyleštiť mäkkou handričkou. Jedenkrát za mesiac sa odporúča vyčistiť aj perlátor batérie, predĺžite tým životnosť batérie.