

Drezy a batérie je potrebné vhodným spôsobom ošetrovať. Najlepším spôsobom, ako Váš drez udržať čistý, je pravidelné umývanie riadu, kvalita vody však môže spôsobiť zanášanie drezu vodným kameňom a teda negatívne ovplyvniť jeho vzhľad. Drezy je pre udržanie dokonalého vzhľadu potrebné aspoň raz za týždeň vyčistiť vhodným čistiacim prostriedkom, pravidelnú údržbu si vyžadujú aj vodovodné batérie. Prosíme Vás, prečítajte si dôsledne nasledujúce pokyny, pretože

**AK JE POŠKODENIE DREZU SPÔSOBENÉ NEDOSTATOČNOU ALEBO NESPRÁVNOU ÚDRŽBOU, PRÍPADNE JE DREZ POŠKODENÝ PÔSOBENÍM CHEMIKÁLIÍ, ZÁRUKA NA DREZ ZANIKÁ.**

**BLANCO – silgranitové drezy**

Okrem bežného očistenia po umývaní riadu je potrebné drez aspoň raz za týždeň vyčistiť od usadenín vodného kameňa. Vhodným čistiacim prostriedkom je napríklad Blanco ANTIKALK alebo Blanco ACTIV, ale aj Somat gel a Calgonit gel a ostatné prostriedky na odstraňovanie vodného kameňa BEZ OBSAHU KYSELÍN.

Na znečistené miesto naneste dostatočné množstvo čistiaceho prostriedku, nechajte pôsobiť a potom opláchnite čistou vodou. Drez vytrite dosucha.

Na hĺbkové čistenie (1x za mesiac) použite čistiace tablety alebo prášok Blanco ACTIV, Somat gel alebo Calgonit gel. Približne do 1/3 vaničky drezu nalejte vriacu vodu, pridajte 1 tabletu Blanco ACTIV alebo 1 odmerku Somat gel u / Calgonit gelu a nechajte cez noc pôsobiť. Po vyčistení drez opláchnite čistou vodou a vytrite dosucha. Takéto čistenie neopakujte častejšie ako raz za mesiac, základom údržby drezov by malo byť predovšetkým pravidelné čistenie.

**BLANCO – nerezové drezy**

Aby bol docielený stály lesk drezu, je nutná pravidelná údržba po každom umývaní riadu. Ideálny je na to prostriedok Blanco POLISH na nerezové drezy (pozor, výrobok sa nesmie používať na prírodný nerez, profilovaný nerez, chrómované povrchy a batérie) Na penovú hubku naneste malé množstvo čistiaceho prostriedku a pozdĺžne vyčistíte celú plochu drezu. Na koniec drez opláchnite čistou vodou a vytrite dosucha, aby po samovoľnom vysušení nezostali na dreze stropy po kvapkách. Na očistenie vodného kameňa je možné použiť aj čistiace prostriedky BEZ OBSAHU KYSELÍN ako napríklad Somat gel a Calgonit gel.

**BLANCO, SCHOCK a FRANKE – údržba batérií**

Povrch batérie treba ošetrovať výhradne s použitím jemnej hubky alebo utierky a čistiaceho prostriedku pre domácnosť bez abrazívnych častíc alebo mydlovým roztokom. Na čistenie sa nesmú používať mechanické čistiace prostriedky (jemné zrnká batériu poškrabu), čistiace prostriedky s obsahom kyselín vrátane octu.

Odolnejšie vápenaté usadeniny (vodný kameň) je z kuchynskej batérie možné odstrániť napríklad pomocou prostriedku Blanco ANTIKALK (alebo iného prostriedku určeného na odstraňovanie vodného kameňa od ostatných výrobcov), ktorý sa po čistení opláchnie čistou vodou. Batériu je následne potrebné vyleštiť mäkkou handričkou. Jedenkrát za mesiac sa odporúča vyčistiť aj perlátor batérie, predĺžite tým životnosť batérie.